

NOTICE D'UTILISATION ABRÉGÉE

Hugifrit



Fonctions:

- L'interrupteur principal situé derrière la porte, sur la paroi du tableau de connexion fait également office de bouton de remise à zéro (reset) pour remédier aux éventuels dysfonctionnements de l'appareil. Si vous devez ne pas utiliser la friteuse pendant une longue période, mettez-la totalement hors tension au moyen de cet interrupteur. Lors de la mise sous tension de la friteuse, un test des commandes et des dispositifs de sécurité est effectué.
- Pour allumer la friteuse, appuyer brièvement sur le bouton marche/arrêt (1).

Témoin **bleu** clignotant = appareil en mode Fonte de graisse (130 °C)*

Témoin **bleu** fixe = passage de la temp. de fonte de graisse (130 °C) à la temp. souhaitée




Témoin **vert** fixe = température souhaitée atteinte (appareil prêt à être utilisé)

Témoin **vert** clignotant = programme sélectionné lancé







Témoin **rouge** = dysfonctionnement (voir les codes erreur dans la notice complète)

* Une pression prolongée sur la pompe rend le mode Fonte de graisse inopérant.
Attention: dégradation plus importante des graisses.

- Les touches de sélection rapide 1-3 et 4 (bouton de la pompe) servent de touches de sélection rapide pour les programmes
- Pour éteindre la friteuse, appuyer longuement sur le bouton marche/arrêt (1)
- Le programme 0 indique une utilisation manuelle de l'appareil (aucun programme). Pour diminuer la température, appuyer sur le bouton d'activation de la pompe (2), pour l'augmenter sur le bouton Programme (3). Il n'est pas possible de régler la durée.
- Pour choisir un autre programme, appuyer longuement sur le bouton Programme (3) une fois que la friteuse est allumée et sélectionner le programme souhaité.
- Pour démarrer la pompe (option), commencer par éteindre la friteuse. Sur les friteuses à deux bacs équipés d'une seule pompe, utiliser le bac de gauche. Appuyer longuement sur le bouton Programme (3). La mention «Pu» apparaît et la pompe se met en marche. Au bout de quelques minutes, la pompe s'éteint automatiquement. Il est également possible de l'éteindre manuellement en appuyant brièvement sur le bouton d'activation. Le système de sécurité ne permet le fonctionnement de la pompe que si la température de l'huile est comprise entre 20 et 170 °C (sinon, la mention «Err» s'affiche). **Important:** La sonde gauche doit se trouver dans cette gamme de température – même si vous remplissez le bassin droite)

- Pour lancer un programme (sauf programme 0), appuyer brièvement sur le bouton Programme . Le bouton turbo est alors activé, faisant immédiatement fonctionner les corps de chauffe. La durée résiduelle s'affiche dans la zone d'information et le témoin lumineux clignote en vert. Une fois le programme terminé, la mention «End» apparaît. Si une action a été spécifiée, un signal sonore retentit et/ou le dispositif de le-vage du panier se relève. Si aucune action n'a été définie, appuyer brièvement sur le bouton marche/arrêt  pour quitter le programme et faire disparaître la mention «End». Pour arrêter un programme en cours, appuyer longuement sur le bouton Programme.
- Appuyer simultanément sur les trois boutons pour afficher la température à l'instant.
- Si la fonction Standby a été définie, la friteuse passe en mode Standby (clignotement bleu-vert) dès que le temps prédéfini est écoulé (température de l'huile: 130 °C). Pour remettre la friteuse en marche, appuyer brièvement sur le bouton marche/arrêt  (témoin lumineux bleu fixe). La friteuse est prête à être utilisée au bout d'une minute (témoin lumineux vert fixe). Cela ne fonctionne qu'avec les programmes 1 à 10 (ne fonctionne pas avec le programme 0)

Programmation / modification des réglages par défaut:

- Allumer la friteuse .
- Appuyer deux fois sur le bouton marche/arrêt  (clignotement bleu-vert) pour passer en mode Programmation. La température s'affiche.
- Appuyer longuement sur le bouton Programme  pour passer au niveau Programmation.
- Appuyer sur le bouton d'activation de la pompe  pour faire défiler les valeurs.
- Augmenter les valeurs en appuyant sur le bouton marche/arrêt  en cours de défilement (pas de fonction d'avance rapide).
- Appuyer longuement sur le bouton Programme  jusqu'à ce que le témoin clignote à nouveau vert-bleu pour sauvegarder la valeur. Appuyer brièvement pour ne pas enregistrer la valeur et quitter le mode Programmation.
- Pour s'assurer que les données ont bien été enregistrées, placer l'interrupteur principal en position «0», puis «I». Pour vérifier si les valeurs indiquées ont bien été sauvegardées, repasser en mode Programmation.
- Les 9 premières valeurs sont des paramètres généraux de la friteuse, valables dans tous les programmes:

Code	Description	Explication
YEAr	année	
dAtE	date	
tiME	temps	
SEr	Intervalles de service (mois)	Service seulem.
CO	Entrée du code	Service seulem.
Sign	Signal sonore	1 = on / 0 = off
Fest	Temps d'utilisation de l'huile/ la graisse en heures	0 – 500
FEMi	Temps d'utilisation de l'huile/ la graisse en minutes	0 – 59
Food	Temps avant l'activation du mode Standby en minutes	0 – 59

Ces données ne peuvent être modifiées qu'une seule fois. Pour les modifier à nouveau, il faut revenir en mode Programmation.

Un programme (de 1 à 10) peut à présent être sélectionné et individualisé:

Code	Description	Explication
tE	Réglage de la température en °C	90 – 190°C
Ft	Temps de friture en minutes	0 – 29
FtS	Temps de friture en secondes	0 – 59
St	Temps de secousse en minutes	0 – 29
StS	Temps de secousse en secondes	0 – 59
EndA	Action effectuée à la fin du programme	Si = signal Li = dispositif de levage Li / Si = dispositif de levage et signal Leer = aucune action à la fin du programme

Astuce

1. Pour travailler en mode manuel (sans minuteur) en actionnant tout de même le bouton turbo, il n'est pas possible d'opter pour le programme 0. Il faut pour ce faire sélectionner un programme et procéder comme suit:
Choisir une durée d'une minute, régler la température, pas de fonction secousse, et indiquer comme action finale «Lev». Comme l'appareil ne dispose pas de dispositif de levage, aucune action n'est effectuée et le logiciel termine le programme. La mention «End» disparaît au bout de quelques secondes.
Ce programme peut être utilisé manuellement (sans minuteur) sans être démarré. Seule la température n'est pas aussi facile à modifier que dans le programme 0. Mais la plupart du temps, on utilisera la même température. Si le bouton turbo est actionné, le programme est lancé et le démarrage des corps de chauffe est immédiat. Inutile de considérer le temps qui s'écoule dans la mesure où le processus de friture dure toujours plus longtemps qu'une minute.
2. Seuls les programmes «préprogrammés» sont affichés.
3. Le programme 10 est un programme de nettoyage à une température maximale de 95°C.
4. En cas de message «Service» (tous les 365 jours), contactez votre partenaire de vente.